

**Pålegg om bruk av
PERSONLIG VERNUTSTYR
ved institutt for elkraftteknikk**

Type verneutstyr	Bestemmelser om bruk
Vernesko	Vernesko skal alltid benyttes ved flytting av tynne gjenstander. Det gjelder generelt påbud om vernesko for alle som skal utføre lab- eller verkstedarbeid i høyspenningslaboratoriene, elektrovarmelab, høystørsm/bryterlab og elkraftverksstedet.
Vernebriller	Vernebriller skal alltid benyttes i forbindelse med: - Arbeid med trykksatt stoff (væske/gass) - Håndtering av kjemikalier/gasser - Håndtering av glassutstyr - Sponbrytende arbeid - Kobling av ubeskyttede elektrolyttkondensatorer Det gjelder generelt påbud om vernebriller for alle i lab E-164 kjemilab.
Frakk	Frakk eller passende arbeidstøy skal benyttes ved håndtering av kjemikalier/gasser.
Hansker	Hansker skal alltid benyttes ved håndtering av: - Kjemikalier (type hanske iht HMS-datablad) - Tunge gjenstander - Skarpe gjenstander
Hjelm	Hjelm skal alltid benyttes - Når kran er i bruk - Når det foregår arbeid over hodehøyde
Visir	Visir skal benyttes ved - Sveising - Arbeid på eller ved trykktanke (innenfor avskjerming)
Andedrettsvern	Andedrettsvern skal benyttes ved - Sveising - Håndtering av giftige gasser
Hørselvern	Hørselvern skal benyttes - Ved arbeid med støyende maskiner - Opphold i nærheten av kraftelektroniske omformere i drift - Dersom man oppholder seg i rom der det kjøres overslag
Full	Ved betjening av sikringsskuffer i hovedfordelingene skal det benyttes full verneutrustning bestående av: - Hjelm med visir og hørselvern - Jakke og bukse - Hansker Komplett sett er hengt ut i alle aktuelle rom.

31/3-11 Håkon Austad